

ÁLTALÁNOS  
VÉDŐKESZTYŰ

Ragadja meg!  
Biztonság minden téren.

sempermed®   
INDUSTRIAL

# BIZTONSÁG MINDEN TÉREN



A védőkesztyű-viselés számos iparágban már régóta napirenden van. Elsősorban a professzionális tisztítómunkálatok (pl.: épülettisztítás), az élelmiszerfeldolgozás és a gasztronómia területén, de a könnyebb ipari és háztartásbeli tisztítási munkálatok során is. Ilyenkor ténylegesen szükséges kiváló minőségű és az igényekhez alkalmazkodó védőkesztyűt viselni.

A Sempermed Industrial mindezen területekre válogatott natúrlatex védőkesztyű-programot ajánl. A Sempermed Industrial univerzális védőkesztyűi a nemagresszív anyagokkal történő tisztítástól kezdve az ipari munkálatokig minden alkalmazás során megfelelő védelmet nyújtanak. Védőkesztyűink bevizsgáltak a személyes védőfelszerelésről szóló irányelvnek (89/686/EGK) megfelelően.

A termékek kiváló minősége a Sempermed Industrial esetén magától értetődő.

Ehhez nagyban hozzájárul a kitűnő minőségű védőkesztyűk szigorú irányelvek alapján történő előállításában szerzett évtizedes tapasztalatunk. A kiváló bőrbarát jelleg és az optimális viselet további mérföldkövet jelentenek a sikerhez vezető úton.



## MINŐSÉG ÉS BIZTONSÁG

Az osztrák székhelyen – Európa szívében - végzett legmagasabb szintű kutatás és fejlesztés mellett a Sempermed elsősorban a biztonságra és a minőségre helyezi a hangsúlyt. A változatlanul magas termékminőség, az állandó tökéletességre-törekvés, a személyesen nyújtott szolgáltatások és a helyben végzett tanácsadás által a Sempermed a védőkesztyűk terén a vevő minden problémájára megoldást talál.



## KIVÁLÓ BŐRBARÁT TULAJDONSÁGOK

Az allergiamegelőzés továbbra is nagy kihívást jelent. A Sempermed- kutatás az optimalizált anyagú védőkesztyűk széles spektrumával nagyban hozzájárul egészségéhez és biztonságot nyújt.

Minden kesztyűnél különböző, saját fejlesztésű technológiák, vagy eljárások kerülnek alkalmazásra, melyek optimalizálják a kesztyű tulajdonságait és különböző előnyöket biztosítanak minden egyes igényre. Az egyes kesztyűtípusok előnyeiről a következő oldalakon tudhat meg többet.



## SEMPERVELVET

Kiváló minőségű natúrlatex védőkesztyű, mely jó védőhatással rendelkezik bőrirritáló anyagokkal és nemagresszív vegyszerekkel szemben. Különösen alkalmas tisztításhoz, minden területen, a labortól kezdve az élelmiszerfeldolgozásig.



### ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- III-as CE-kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű
- különleges védelmet nyújtó, magasabb igényeket kielégítő erős natúrlatex-kesztyű, erősebb falvastagság a nagyobb védelem érdekében
- a speciális utókezelésnek köszönhetően púdermentes és fehérijében szegény
- halogenizált felszín a zsírokkal szembeni jobb általános ellenállás érdekében
- lépminta a jobb tapintásérzék és a nedves állapotban való biztos fogás elősegítésére
- belül velürozott az izzadságelvezetés és a kényelmesebb viselet érdekében

**Alkalmazási területek:** tisztítás, élelmiszeripar, vendéglátóipar, laborok, gyógyszeripar, ipar (service, csomagolás...), mezőgazdaság, háztartás és kert

### MŰSZAKI ADATOK

<b>KESZTYŰFORMA</b>	anatómiai formájú, göngyölt szárral
<b>ANYAG</b>	natúrlatex
<b>SZÍN</b>	rózsaszín, kék
<b>KÜLSŐ OLDAL</b>	lépmintás
<b>BELSŐ OLDAL</b>	pamut bolyhozott
<b>TELJES HOSSZ/MÉRET</b> az EN 455-2 szerint	S, M, L, XL 300 mm ± 10 mm
<b>VASTAGSÁG/TENYÉR</b> falvastagság egyszer mérve	0,45 mm ± 0,02 mm
<b>CSOMAGOLÁS</b>	12 P / PZs 144 P / KE

CE 0121 AQL 1,5



## SEMPERTIP

A jól bevált standard natúrlatex védőkesztyű egyesíti a kellemes viseletet a funkcionális védőtulajdonságokkal. Különösen alkalmas és gyakran alkalmazott különböző tisztítási folyamatok során, a háztartástól kezdve a kerti munkákon át, egészen az élelmiszerfeldolgozásig.



### ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- I-es CE-kategória – minimális kockázatoktól védő kesztyű
- kedvező árú univerzális védőkesztyű számos alkalmazási területre
- belül velürozott, az izzadságelvezetés és a kényelmesebb viselet érdekében
- lépminta a jobb tapintásérzék és a nedves állapotban való biztos fogás elősegítésére

**Alkalmazási területek:** tisztítás, élelmiszeripar, vendéglátóipar, laborok, gyógyszeripar, ipar (service, csomagolás...), mezőgazdaság, háztartás és kert

### MŰSZAKI ADATOK

<b>KESZTYŰFORMA</b>	anatómiai formájú, hullámos szárral
<b>ANYAG</b>	natúrlatex
<b>SZÍN</b>	kék, sárga vagy rózsaszín
<b>KÜLSŐ OLDAL</b>	lépmintás
<b>BELSŐ OLDAL</b>	pamut bolyhozott
<b>TELJES HOSSZ/MÉRET</b> az EN 455-2 szerint	S, M, L, XL 300 mm ± 10 mm
<b>VASTAGSÁG/TENYÉR</b> falvastagság egyszer mérve	0,40 mm ± 0,02 mm
<b>CSOMAGOLÁS</b>	10 P / PZs 200 P / KE



minimale Risiken  
minimal risks  
minimális kockázat

AQL 1,5





## SEMPERFIT

A jól bevált standard natúrlatex védőkesztyű sima belső béléssel. Különösen alkalmas és gyakran alkalmazott különböző labormunkálatok során, a villamosipartól kezdve az élelmiszerfeldolgozásig.



### ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- III-as CE-kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű
- különösen bőrbarát, nagyon kellemes viselet a sima halogenizált belső bélésnek köszönhetően
- a halogenizált felület jobb általános vegyi ellenállást biztosít a nem halogenizált kesztyűk ellenállásánál
- göngyölt szárral a jobb csepegésvédelem érdekében (Semperfit natúr)
- piros jelzőszín a könnyebb felismerhetőség érdekében, rossz fényhatások mellett is (Semperfit piros)
- a kézfelület és az ujjak jó fogású profillal rendelkeznek – kiváló tapintás és biztos fogás

**Alkalmazási területek:** tisztítás, villamosipar, élelmiszeripar, vendéglátóipar, laborok, gyógyszeripar, ipar (service, csomagolás...), mezőgazdaság, háztartás és kert

### MŰSZAKI ADATOK

	SEMPERFIT natúr	SEMPERFIT piros
<b>KESZTYŰFORMA</b>	anatómiai formájú, göngyölt szárral	anatómiai formájú, hullámos szárral
<b>ANYAG</b>	natúrlatex	natúrlatex
<b>SZÍN</b>	natúrszín	piros
<b>KÜLSŐ OLDAL</b>	lépmintás	lépmintás
<b>BELSŐ OLDAL</b>	nem bevont/halogenizált	nem bevont/halogenizált
<b>TELJES HOSSZ/MÉRET</b> az EN 455-2 szerint	S, M, L, XL 300 mm ± 10 mm	S, M, L 300 mm ± 10 mm
<b>VASTAGSÁG/TENYÉR</b> falvastagság egyszer mérve	0,40 mm ± 0,02 mm	0,45 mm ± 0,02 mm
<b>CSOMAGOLÁS</b>	12 P / PZs, 144 P / KE	12 P / PZs, 144 P / KE



### ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLTOS SZIMBÓLUMOK



Ez a szimbólum a kesztyűk az 1935/2004-es számú EU-rendelettel való konformitását igazolja. A rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó általános követelményeket rögzíti.



Az EN 388 (mechanikus kockázatok) szerinti tesztet a piktogram és a teljesített fokozat szemlélteti:

dörzsölési ellenállás  
vágási ellenállás

továbbszakadási ellenállás  
átszűrődési ellenállás

Rövidítések: P = pár, KE = kiszállítási egység, PZs = poliszák.  
A műszaki változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva.  
Kérjük, ügyeljen minden termékünk esetén a specifikációra.



Az EN 374-es, poharat ábrázoló piktogram a vízálló, vegyi veszélyekkel szemben kis védelmet nyújtó védőkesztyűket jelzi.



Az EN 374-2 szerinti teszt azt adja meg, hogy a kesztyű lyukaktól mentes-e és hogy ezáltal véd-e a szabványban szereplő definíció értelmében mikroorganizmusoktól. A kesztyű AQL-szintjét gyártás közben ellenőrzik. Ha az érték számszerű, akkor a következőket jelenti:

1-es teljesítési fokozat: AQL 4,0  
2-es teljesítési fokozat: AQL 1,5  
3-es teljesítési fokozat: AQL 0,65