

ÉLELMISZERIPARI
VÉDŐKESZTYŰ

Teljesen természetes.
A biztonságot is beleértve.



sempermed[®] 
INDUSTRIAL

OPTIMÁLIS BIZTONSÁG ALKALMAZOTTAK ÉS VÁLLALATOK SZÁMÁRA

Manapság a gazdaság számos területén elképzelhetetlen a védőkesztyű nélküli munkavégzés. Akár higiéniai okokból, mint pl. az élelmiszeripar területén, akár az agresszív anyagok okozta sérülések és bőrirritációk elkerülése céljából használják, a kesztyűk optimálisan védik a bőrt. Csökkentik a bőrirritáció kockázatát, és a betegségek elkerülése által, a vállalatok költségeit is.

A Sempermed a védőkesztyűk egyik piacvezető gyártójaként kiváló minőségű termékek választékát nyújtja latex, vinil és nitril anyagokból, élelmiszerekkel való érintkezés esetére. Mindegyik Sempermed termék kiváló minőségű, megfelel a legmagasabb igényeknek, bevizsgált az érvényes szabványok szerint, és alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre az 1935/2004 EU-rendeletnek megfelelően.



TÖBBSZÖRHASZNÁLTOS VÉDŐKESZTYŰK ÉLELMISZEREKKEL VALÓ ÉRINTKEZÉSHEZ

Mechanikus terhelés esetén jól vizsgáznak és tartósak. Különösen alkalmasak élelmiszerek gyártása során (aratás, baromfi, hús, hal és zöldség elsődleges feldolgozása), valamint csomagolási és tárolási munkálatok végzése közben.



EGYSZERHASZNÁLTOS VÉDŐKESZTYŰK ÉLELMISZEREKKEL VALÓ ÉRINTKEZÉSHEZ

Ideális védőkesztyűk az élelmiszeriparban, mert egyszerre biztosítanak kiváló tapintást és kitűnő termékvédelmet. Az egyszerhasználatos kesztyűk különösen alkalmasak hús, hal és késztermékek, valamint zöldségek és gyümölcsök feldolgozásakor és csomagolásakor. A kék színű kesztyűk jól megkülönböztethetők a feldolgozandó anyagtól és sokan használják őket elsősorban azon területeken, melyekre a HACCP irányelvek érvényesek (pl. tej- vagy sajtfeldolgozás). A Sempermed egyszerhasználatos kesztyűi a vendéglátás, kiszolgálás és eladás területén is jól használhatók. A Sempermed egyszerhasználatos kesztyűi az orvosi kesztyűkre vonatkozó szigorú minőségi előírásoknak megfelelően készülnek.



ÉLVEZZE AZ ISMERT MÁRKA NYÚJTOTTA BIZTONSÁGOT

A Sempermed az osztrák Semperit AG Holding, a gumi- és kaucsukszektor egyik nemzetközi úttörőjének a márkája. A Sempermed kitűnő minőségű termékeivel és a kesztyűk gyártásában szerzett 90 év tapasztalata és ismerete által világszerte vezető pozíciót foglal el a védőkesztyűk gyártói között. A Sempermed termékpalettája az orvosi kesztyűkön kívül más bőrbarát védőkesztyűket is magába foglal, melyek sikeresen alkalmazhatók a vegyipar, a professzionális tisztítás, laborok, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar területén. Az osztrák Sempermed kompetenciaközpont emellett minden felhasználónak átfogó ügyfélszolgálatot nyújt a megfelelő bőrvédelmet illető kérdésekben.

TÖBBSZÖRHASZNÁLATOS VÉDŐKESZTYŰK



SEMPERSOFT COMFORT ftalátmentes

Ez a különösen terhelésálló vinil védőkesztyű ftalát- és natúrlatexmentes. Dermatológiailag tesztelt, és olyan személyeknek ajánlott, akik érzékenyek natúrlatex-termékekre vagy meg akarják előzni az érzékenységek kialakulását.



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- III-as CE-kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű
- különösen bőrbarát ftalátmentes vinil védőkesztyű – natúrlatex- és gyorsítószermentes – dermatológiailag tesztelt és ajánlott
- a simulékony viszkózból álló belső bevonat különösen kényelmes viseletet biztosít
- az ujjak és a kézfej strukturált felülete biztos fogást tesz lehetővé nedves környezetben is
- jó vegyszerálló tulajdonságokkal* rendelkezik – kitűnő védelmet biztosít az élelmiszeripar számos irritáló anyagával szemben

* a vegyszerálló anyagok listája szerint

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	anatómiai formájú, vágott szárral
ANYAG	vinil
SZÍN	kék
KÜLSŐ OLDAL	strukturált
BELSŐ OLDAL	viszkóz bevonattal
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 455-2 szerint	7, 8, 9, 10 310 mm ± 10 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	0,5 mm ± 0,15 mm
CSOMAGOLÁS	12 pár / tasak 144 pár / KE

CE 0121 AQL 1,5



SEMPERPLUS

Erős védőkesztyű kiváló minőségű nitrilből, kitűnő mechanikai tulajdonságokkal, hús és hal elsődleges feldolgozásához, valamint csomagolási és tárolási munkálatokhoz.



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- III-as CE-kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű
- kitűnő védelem a kiváló mechanikai tulajdonságoknak köszönhetően – nagy szakadási ellenállás
- a kesztyű alacsony hőmérsékleten is különlegesen kellemes viselet
- nagyobb védelem az extrahossznak köszönhetően
- strukturált felület – biztos fogás (pl. a halfeldolgozás során)

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	anatómiai formájú, vágott szárral
ANYAG	nitril
SZÍN	zöld
KÜLSŐ OLDAL	gyémántminta
BELSŐ OLDAL	pamut bolyhozott
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 455-2 szerint	6, 7, 8, 9, 10 330 ± 10 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	0,38 mm ± 0,05 mm
CSOMAGOLÁS	12 pár / tasak 144 pár / KE

CE 0121 AQL 1,5





SEMPERVELVET

Kiváló minőségű natúrlatex védőkesztyű, mely jó védőhatással rendelkezik az élelmiszeripar bőrrirritáló anyagaival szemben. Az élelmiszerfeldolgozástól a vendéglátásig, minden területen kiválóan alkalmas.



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- III-as CE-kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű
- különleges védelmet nyújtó, magasabb igényeket kielégítő erős natúrlatex-kesztyű, erősebb falvastagság a nagyobb védelem érdekében
- a speciális utókezelésnek köszönhetően púdermentes és fehérjében szegény
- halogenizált felszín a zsírokkal szembeni jobb általános ellenállás érdekében
- lépminta a jobb tapintásérzék és a nedves állapotban való biztos fogás elősegítésére
- belül velúrozott, az izzadság elvezetése és a kényelmesebb viselet érdekében

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	anatómiai formájú, göngyölt szárral
ANYAG	natúrlatex
SZÍN	kék vagy rózsaszín
KÜLSŐ OLDAL	lépmintás
BELSŐ OLDAL	pamut bolyhozott
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 455-2 szerint	S, M, L, XL 300 mm ± 10 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	0,45 mm ± 0,02 mm
CSOMAGOLÁS	12 pár / tasak 144 pár / KE



SEMPERTIP

A jól bevált standard natúrlatex védőkesztyű egyesíti a kellemes viseletet és a funkcionális védőtulajdonságokat. Különösen alkalmas és sokrétűen bevethető az élelmiszeripar számos alkalmazási területén.



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- I-es CE-kategória – minimális kockázatoktól védő kesztyű
- kedvező árú univerzális védőkesztyű élelmiszerek előállítására, feldolgozására és csomagolására során végzett munkálatokhoz
- belül velúrozott, az izzadságelvezetés és a kényelmesebb viselet érdekében
- lépminta a jobb tapintásérzék és a nedves állapotban való biztos fogás elősegítésére

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	anatómiai formájú, hullámos szárral
ANYAG	natúrlatex
SZÍN	kék, sárga vagy rózsaszín
KÜLSŐ OLDAL	lépmintás
BELSŐ OLDAL	pamut bolyhozott
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 455-2 szerint	S, M, L, XL 300 ± 10 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	0,40 mm ± 0,02 mm
CSOMAGOLÁS	10 pár / tasak 200 pár / KE



EGYSZERHASZNÁLATOS VÉDŐKESZTYŰK



SEMPERGUARD LATEX púdermentes

Jól bevált, különösen bőrbarát, púdermentes egyszerhasználatos natúrlatex kesztyű az élelmiszerfeldolgozás, -gyártás és -értékesítés számos területére.



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- III-as CE-kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű
- különösen bőrbarát, púdermentes higiéniai kesztyű natúrlatexből
- felülete jó fogást biztosít, és az innovatív termelési technológiának köszönhetően könnyen felhúzható.
- ftalát- és lágyítószermentes

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	mindkét kézen hordható, göngyölt szárral
ANYAG	natúrlatex
SZÍN	fehér
KÜLSŐ OLDAL	texturált
BELSŐ OLDAL	púdermentes
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 420 szerint, különleges alkalmazásokhoz	XS, S, M, L, XL med. 240 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	min. 0,12 mm
CSOMAGOLÁS	100 db. XS, S, M, L/SB 90 db. XL/AD 10 AD/KE



SEMPERGUARD LATEX púderezett

Standard, egyszerhasználatos, kiváló minőségű natúrlatex kesztyű az élelmiszerfeldolgozás, -készítés és -értékesítés számos területére



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- III-as CE-kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű
- rendkívül kényelmes viselet a kiváló minőségű natúrlatexnek köszönhetően – tökéletesen illeszkedik a kézre
- kitűnő ár/érték-arány minden olyan területre, ahol a zsír-tartalmú élelmiszerekkel való érintkezéshez púderezett termékek szükségesek
- alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad
- ftalát- és lágyítószermentes

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	mindkét kézen hordható, göngyölt szárral
ANYAG	natúrlatex
SZÍN	fehér
KÜLSŐ OLDAL	texturált ujjak
BELSŐ OLDAL	púderezett
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 420 szerint, különleges alkalmazásokhoz	XS, S, M, L, XL med. 240 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	min. 0,10 mm
CSOMAGOLÁS	100 db. XS, S, M, L/AD 90 db. XL/AD 10 AD/KE





SEMPERGUARD VINYL púderezett és púdermentes

Kedvező árú, kiváló minőségű termék egyszerű, higiéniát igénylő munkákhoz az élelmiszerkészítés, csomagolás és vendéglátás területén.



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- I-es CE-kategória – minimális kockázatoktól védő kesztyű
- különösen bőrbarát egyszerűhasználatos védőkesztyű latexre allergiás személyeknek – latexfehérje- és gyorsítószertmentes
- DOP-mentes (DEHP/dietil-hexil-ftalát)
- kék jelzőszínből is kapható - a HACCP irányelvek által szabályozott területeken való alkalmazásra

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	mindkét kézen hordható, göngyölt szárral
ANYAG	vinil
SZÍN	áttetsző vagy kék (púderezett) áttetsző (púdermentes)
KÜLSŐ OLDAL	sima
BELSŐ OLDAL	kukoricakeményítővel púderezett vagy púdermentes (réteggel bevont)
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 420 szerint, különleges alkalmazásokhoz	S, M, L, XL med. 240 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	min. 0,075 mm
CSOMAGOLÁS	100 db. S, M, L/AD 90 db. XL/AD 10 AD/KE



EN 455

AQL 1,5



zsírmentes élelmiszerekhez



SEMPERGUARD NITRILE

Robosztus, egyszerűhasználatos, bevált formatervezésű nitril védőkesztyű olyan alkalmazásokhoz, melyeknél fontos mind a kiváló tapintásérzék, mind a nagy terhelhetőség.



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- III-as CE-kategória – vegyszerekkel járó *komplex kockázatoktól védő kesztyű
- nitril alapanyagú minőségi termék – kiváló tulajdonság az élelmiszerekben található bőrirritáló anyagokkal szemben
- nagyobb terhelhetőség a speciális receptúrának és az erősebb falvastagságnak köszönhetően
- megoldást kínál magas zsírtartalmú élelmiszerek feldolgozásakor
- ftalát- és lágyítószermentes, nem tartalmaz allergiát okozó latexfehérjéket
- a speciális utókezelésnek köszönhetően könnyen felhúzható és különösen bőrbarát
- kék jelzőszín - a HACCP irányelvek által szabályozott területeken való alkalmazásra

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	mindkét kézen hordható, göngyölt szárral
ANYAG	nitril
SZÍN	kék
KÜLSŐ OLDAL	texturált
BELSŐ OLDAL	púderezett vagy púdermentes, halogenizált
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 420 szerint, különleges alkalmazásokhoz	S, M, L, XL med. 240 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	min. 0,13 mm
CSOMAGOLÁS	100 db. S, M, L/AD 90 db. XL/AD 10 AD/KE



0121

EN 455

AQL 1,5



* a vegyszerálló anyagok listája szerint



SEMPERGUARD NITRILE Comfort

A tökéletes megoldás olyan felhasználók számára, akik magas elvárásokat támasztanak mind a kényelmes viselettel, mind a tartóssággal szemben.



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

- III-as CE-kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű a speciális nitril-receptúra puha kesztyűt eredményez, mely kiváló vegyi ellenállással rendelkezik az élelmiszeripari anyagok bőrirritáló hatásával szemben
- a rugalmasságot illetően meglepően nagy hasonlóságot mutat számos natúrlatex termékkel – így nagyon kényelmes viseletet biztosít
- megoldást kínál magas zsírtartalmú élelmiszerek feldolgozásakor
- ftalát- és lágyítószermentes, nem tartalmaz allergiát okozó latexfehérjéket
- kék jelzőszín - a HACCP irányelvek által szabályozott területeken való alkalmazásra

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	mindkét kézen hordható, göngyölt szárral
ANYAG	nitril
SZÍN	kék
KÜLSŐ OLDAL	texturált ujjak
BELSŐ OLDAL	púdermentes bevonat
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 420 szerint, különleges alkalmazásokhoz	S, M, L, XL med. 240 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	min. 0,10 mm
CSOMAGOLÁS	100 db. S, M, L/AD 90 db. XL/AD 10 AD/KE



SEMPERGUARD NITRILE Xtra Lite

Optimálisan vékony, higiénikus nitril kesztyű, melynél a kényelmes viseletre helyeződik a hangsúly. Ajánlott az élelmiszerfeldolgozás és a vendéglátás minden területén.



ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL


- CE-kategória I Védőkesztyű minimális kockázatokhoz – olyan alkalmazásokhoz, ahol előtérben van mind a kényelmes viselet, mind a termék és a végzett folyamat biztonságossága
- a kiváló rugalmasságú és így kényelmes viseletet biztosító nitrilkesztyű az újonnan kifejlesztett receptúra és az innovatív gyártási technológia eredménye
- ftalát- és lágyítószermentes, nem tartalmaz allergiát okozó latexfehérjéket
- levendulaszín - a HACCP irányelvek által szabályozott területeken való alkalmazásra
- a praktikus, nagy kiszerezésű csomagolás (200 db. S, M, L és 180 db. XL) optimális logisztikát biztosít, mert
 - a csomagolási egység hosszabb ideig használható – ritkábban kell cserélni a munkahelyen
 - egyszerűbb a tárolása – a hosszabb tárolási időszakok alacsonyabb fajlagos költséget eredményeznek
 - kevesebb csomagolóanyag szükséges – kevesebb csomagolási hulladék keletkezik

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰFORMA	mindkét kézen hordható, göngyölt szárral
ANYAG	nitril
SZÍN	levendula
KÜLSŐ OLDAL	texturált ujjak
BELSŐ OLDAL	púdermentes bevonat
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 420 szerint, különleges alkalmazásokhoz	S, M, L, XL med. 240 mm
VASTAGSÁG/TENYÉR falvastagság egyszer mérve	min. 0,05 mm
CSOMAGOLÁS	200 db. S, M, L/AD 180 db. XL/AD 10 AD/KE



AZ ÉLELMISZEREKHEZ VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ TANÁCSOK

		SEMPERSOFT	SEMPERPLUS	SEMPERVELVET	SEMPERTIP	SEMPERGUARD		
		VINYL	NITRIL	LATEX	LATEX	VINYL	LATEX	NITRIL
	FOLYÉKONY ÉLELMISZEREK pl. tojás, méz	●	●	●	●	●	●	●
	GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉG pl. saláta, citrom, narancs	●	●	●	●	●	●	●
	ALKOHOL pl. sör, bor, pálinka	●	●	●	●	●	●	●
	HÚS, VIRSLI	●	●	●	●	●	●	●
	ZSÍROK pl. vaj, margarin, sajt, tej, olaj, torták, krémek, csokoládé	●	●	●	●	●	●	●
	HAL, TENGERI CSEMEGE	●	●	●	●	●	●	●
	PÉKTERMÉKEK pl. kenyér, sütemény	●	●	●	●	●	●	●

- nem alkalmas/nem ajánlott
- korlátozottan ajánlott → rövid idejű, részleges érintkezés esetén alkalmazható
- alkalmas → nem jelent problémát az adott ételiszterrel való teljes érintkezés és hosszabban tartó munka

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az összes felsorolt Sempermed védőkesztyű megfelel a nyomtatás időpontjában érvényes és hivatkozott szabványnak és EU-irányelvnek. Valamennyi termék letesztelték az ételiszterekkel való érintkezés tekintetében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a terméktulajdonságok közvetlenül a felhasználási területtől és az adott ételisztertől függenek, és hogy egyes anyagok esetén korlátozások érvényesek. Elsősorban a vinil kesztyűk olyan termékek, melyek használata - az aktuális európai rendelkezések értelmében - csakis zsírt nem tartalmazó ételiszterek esetén engedélyezett. Ha bőrkárosító anyagokkal dolgozik, akkor mindig vizsgálja meg előtte, hogy a kesztyűn nincs-e lyuk vagy szakadás. A tesztek és tanúsítványok csak általános utalásként értendők, és nem mentik fel a felhasználót azon kötelessége alól, hogy meggyőződjön a termék használatát megelőzően arról, hogy a kesztyű megfelel-e a pillanatnyi védelmet illető elvárásainak, valamint ,hogy alkalmazható-e, illetve engedélyezett-e az adott alkalmazási területen. Az ételiszterekhez való alkalmasságra vonatkozó ajánlások nem képezik a termékspecifikáció részét. Az aktuális termékinformációkat illetően, illetve az alkalmazással kapcsolatban felmerülő kétségek esetén forduljon a kereskedelemben dolgozó illetékes személyhez,vagy közvetlenül a Sempermedhez: www.sempermed.com

ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLATOS SZIMBÓLUMOK



Ez a szimbólum a kesztyűk az 1935/2004-es számú EU-rendelettel való konformitását igazolja. A rendelet az ételiszterekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó általános követelményeket rögzíti. Ebben az összefüggésben szabályozott az ételiszterekkel való közvetlen érintkezést illető migrációs jelleg is (= a termék egyik összetevőjének bizonyos környezeti viszonyok melletti távozása). Ezt egy arra feljogosított intézet ellenőrzi a vonatkozó irányelveknek és törvényeknek megfelelően. Műanyag termékek esetén (pl. vinil) az ételiszterekkel érintkezésbe kerülő műanyag alapanyagokról és tárgyokról szóló 2002/72/EGK-irányelv aktuális változata érvényes.

Rövidítések: DB = darab, KE = kiszállítási egység, AD = adagolódoboz
A műszaki változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva.
Kérjük, ügyeljen minden termékünk esetén a termékspecifikációra is.



Az EN 374-es, poharat ábrázoló pictogram a vízálló, vegyi veszélyekkel szemben kis védelmet nyújtó védőkesztyűket jelzi.



Az EN 374-2 szerinti teszt azt adja meg, hogy a kesztyű lyukaktól mentes-e és hogy ezáltal véd-e a szabványban szereplő definíció értelmében mikroorganizmusoktól. A kesztyű AQL-szintjét gyártás közben ellenőrzik. Ha az érték számszerű, akkor a következőket jelenti:

1-es teljesítési fokozat: AQL 4,0 3-es teljesítési fokozat: AQL 0,65
2-es teljesítési fokozat: AQL 1,5



Az EN 388 (mechanikus kockázatok) szerinti tesztet a pictogram és a teljesített fokozat szemlélteti:

dörzsölési ellenállás
vágási ellenállás

továbbszakadási ellenállás
átszűrődési ellenállás